



PURHABTISZTÍTÓ

Pisztolyhab és Click&Fix rendszerű pisztolyhabhoz

Műszaki adatok:

Bázis	Oldószer és speciális aktivátorok
Konzisztencia (Állag)	Folyékony
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Fajsúly	0,73 g/ml
Gyulladáspont	+ 13°C

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

Termék:

Purhabtisztító speciálisan a még meg nem kötött purhab eltávolítására fejlesztettek ki, amely egyaránt csatlakoztatható a csavaros pisztolyhabhoz, valamint a Click&Fix rendszerű Pistolyhabokhoz. Továbbá a hagyományos purhabflakon csőszelepének tisztítására.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Gyors hatás
- Univerzális használat
- Többfajta kiszerelesben

Alkalmazások:

Minden típusú purhabhoz ill. 1 és 2 komponenses habokhoz egyaránt.

Csomagolás:

Szín: transzparens
Csomagolás: 500 ml Pistolyhabhoz,
500 ml Click&Fix Pistolyhabhoz
150 ml kézi használatú fémflakon
kiszerelesben

Megjegyzés:

Megszáradt purhabot csak mechanikailag lehet eltávolítani.

Eltarthatóság:

24 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen,
+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.
Fagymentes helyen.

Felületek:

Egyes műanyagok és fémek felületén elszíneződést okozhat.

Alkalmazás:

A hagyományos purhabflakon csőszelepének tisztításához és a friss purhab eltávolításához a tisztító tartozékként meglévő piros szelepet helyezze a tisztítóflakon szelepére. Fújja a tisztítószert a purhabflakon szelepére és a friss purhabfoltra majd a feloldódott részeket távolítsa el egy ronggyal. A purhabpisztoly tisztításához csavarja le a pisztolyról a flakont. Fújjon a pisztolyflakon szelepére és köré. Működtesse a pisztoly szelepét, hogy megszűnjön a pisztolyban a nyomást. Fújjon tisztítószert a pisztoly adapterére, a maradék hab eltávolítása érdekében. Távolítsa el a piros szelepet a tisztítóflakonról és csavarja rá a pisztolyt. Működtesse a pisztoly szelepét pár másodpercig, majd hagyja 10 másodpercig hatni a tisztítószert. Ezt a folyamatot addig kell ismételni amíg áttetsző folyadékot fúj a pisztoly. A menetet és a csapot is tisztítsa meg!

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.
A munkaterületnek jól szellőzőnek kell lennie.
Védőszemüveg és védőkesztyű használata ajánlott.
Tilos a dohányzás.

Címketartalom:

Szimbólum: F+ Fokozottan gyúlékony
R- mondatok: 11
S- mondatok: 9, 16, 13

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.